



# FSE52321DWD

Приготовление Пищи / Кухонные плиты



## ТЕХНОЛОГИИ

### Эффективные газовые горелки

Специальный дизайн горелок, позволяющий значительно повысить их эффективность. Сэкономьте до 35% времени и до 17% газа при приготовлении любимых блюд.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>FSE52321DWD</b>	Код акций	<b>7786986758</b>
Цвет	<b>Balta</b>	Код EAN	<b>8690842132636</b>

**Маркетинговый код**



# FSE52321DWD

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Тип варочной панели	<b>Газ</b>	Код SAP	<b>7786986758</b>
Код EAN	<b>8690842132636</b>	Напряжение (В)	<b>220-240</b>
Тип штепсельной вилки	<b>Европейский</b>	Код клиента	<b>511</b>
Конфигурация варочной панели	<b>4 газовых</b>	Устройство безопасности при работе с газом (варочная панель)	<b>Да</b>
Передняя левая	<b>2,9 КВТ</b>	Тип зажигания (варочная панель)	<b>Встроенная зажигалка</b>
Задняя левая	<b>2 КВТ</b>	Высокоэффективная газовая конфорка	<b>НЕТ</b>
Передняя правая	<b>1 КВТ</b>	Задняя правая	<b>2 КВТ</b>
Цвет конфорочной панели	<b>Белый</b>	Тип конфорочных решеток	<b>Эмаль (матовая)</b>
Верхняя крышка	<b>Нет</b>	Адаптер для кофеварки	<b>Нет</b>
Установленный тип газа	<b>NG</b>	Тип/давление газа (производственные)	<b>2E(G20)/20 мбар (NG)</b>
Тип/давление газа (запчасти)	<b>2Ls(G2.350)/13 мбар (NG); 3B/P(G30)/37 мбар (LPG)</b>	Индикаторы остаточного тепла	<b>НЕТ</b>
Блокировка дисплея	<b>Да</b>	Глубина (см)	<b>60,0 см</b>
Ширина (см)	<b>50,0 см</b>	Высота (см)	<b>85,0 см</b>
Вес (кг)	<b>43,900 килограммов</b>	Чугунная сковорода	<b>Нет</b>
Дисплей/таймер	<b>LED дисплей - сенсорное управление (B14-Good+)</b>	Цвет дисплея духового шкафа	<b>Красный</b>
Настройка яркости дисплея	<b>Да</b>	Вдавливаемая/выдвижная ручка	<b>Нет</b>
Тип ручки	<b>ВКФ2</b>	Цвет ручки	<b>Белый</b>
Цвет кольца ручки	<b>Белый</b>	Цвет боковой стены	<b>Белый</b>
Основная камера - тип двери	<b>Открывается вниз</b>	Основная камера - прохладная дверь	<b>Нет</b>
Основная камера - количество стёкол на передней двери	<b>2</b>	Основная камера - тип внутренней части двери	<b>Дверца из цельного стекла (съёмная)</b>
Мягкое закрытие	<b>Нет</b>	Блокировка двери основной полости	<b>Нет</b>
Тип нижнего отсека	<b>Металлический выдвижной ящик</b>	Основная камера - тип духового шкафа	<b>С конвекцией</b>



# FSE52321DWD

## Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Основная камера – функции приготовления пищи	<b>6 функций</b>	Основная камера – выпекание 3D	<b>Нет</b>
Основная камера – приготовление пищи с помощью микроволн	<b>Нет</b>	Основная камера – приготовление пищи с помощью пара	<b>Нет</b>
Основная камера – технология SURF	<b>Нет</b>	Основная камера – бустер	<b>Да</b>
Основная камера – размораживание	<b>Нет</b>	Основная камера – тип гриля	<b>Электрический гриль</b>
Щуп для мяса	<b>Нет</b>	Тип управления духовым шкафом	<b>Механическое управление</b>
Функция Divide and Cook	<b>Нет</b>	Основная камера – пиролизическая система самоочистки	<b>Нет</b>
Основная камера – фильтр, поглощающий запахи, с катализатором	<b>Нет</b>	Основная камера – паровая очистка	<b>Простая паровая очистка</b>
Основная камера – каталитическая очистка задней стенки	<b>Нет</b>	Основная камера – каталитическая очистка боковых стенок	<b>Нет</b>
Основная камера – нанопокрытие на внутреннем стекле	<b>Нет</b>	Основная камера – наклонный нагреватель	<b>Нет</b>
Основная камера – внутренняя подсветка	<b>1 x круговая подсветка (на задней стенке)</b>	Основная камера – боковые полки	<b>Нет</b>
Основная камера – система телескопических выдвижных полок	<b>Нет</b>	Основная камера – вертел	<b>Нет</b>
Основная камера – фритюрница с низким содержанием жира	<b>Нет</b>	Основная камера – хлебопечь	<b>Нет</b>
Основная камера – внутреннее освещение при открывании двери	<b>Нет</b>	Тип зажигания (духовой шкаф)	<b>Нет</b>



# FSE52321DWD

## Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Охлаждающий вентилятор	<b>Нет</b>	Приготовление пищи с помощью пара	<b>Нет</b>
Паровая очистка	<b>НЕТ</b>	Обычная кулинария	<b>Да</b>
Приготовление пищи с помощью вентилятора	<b>Да</b>	Нижний нагрев	<b>Да</b>
Верхний нагревательный элемент	<b>Нет</b>	Подогрев вентилятором	<b>Нет</b>
Гриль с вентилятором	<b>Нет</b>	Электрический гриль	<b>Да</b>
Низкий гриль	<b>НЕТ</b>	Низкий гриль с вентилятором	<b>Да</b>
Верхний нагрев с вентилятором	<b>Нет</b>	Нижний нагрев с вентилятором	<b>Нет</b>
Нижний нагрев, низкий гриль с вентилятором	<b>Нет</b>	Освещение духового шкафа при размораживании	<b>Нет</b>
Быстрый предварительный нагрев с помощью бустера	<b>Да</b>	Функция размораживания для духового шкафа	<b>Нет</b>
Экономичный нагрев вентилятором	<b>НЕТ</b>	Выпекание 3D	<b>Нет</b>
Приготовление пищи при низкой температуре	<b>НЕТ</b>	Функция медленного приготовления блюд	<b>Нет</b>
Сохранение тепла	<b>НЕТ</b>	Приготовление пиццы	<b>Нет</b>
Пиролитическая самоочистка	<b>НЕТ</b>	Экономичная пиролитическая	<b>НЕТ</b>
Внутренняя подсветка	<b>НЕТ</b>	Микроволновая печь	<b>Нет</b>
Микроволновая печь и нагрев вентилятором	<b>Нет</b>	Микроволновая печь и гриль	<b>Нет</b>
Приготовление пищи с помощью пара	<b>НЕТ</b>	Приготовление пищи с помощью пара и вентилятора	<b>НЕТ</b>
Микроволновая печь, гриль с вентилятором	<b>Нет</b>	Основная камера – передняя дверь с тележкой	<b>Нет</b>



# FSE52321DWD

## Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Приготовление пищи с помощью пара + Гриль + Вентилятор	<b>НЕТ</b>	Электрический гриль + Нагрев вентилятором	<b>Нет</b>
Паровой гриль и вентилятор	<b>Нет</b>	Приготовление пиццы с помощью пара	<b>НЕТ</b>
Основная камера – кожух вентилятора	<b>Эмаль</b>	Основная камера – передняя стенка	<b>Эмаль</b>
Приготовление пищи с помощью пара + Обычная + Вентилятор	<b>Нет</b>	Приготовление пищи с помощью пара + Нагрев вентилятором	<b>Нет</b>
Внутренняя подсветка (верхняя камера)	<b>Нет</b>	Статическая функция (верхняя камера)	<b>Нет</b>
Нижний нагрев (верхняя камера)	<b>Нет</b>	Электрический гриль (верхняя камера)	<b>Нет</b>
Низкий гриль (верхняя камера)	<b>НЕТ</b>	# Стандартных противней	<b>1</b>
# Решеток для боковых держателей	<b>1</b>		