



FSM52321DWDS

Приготовление Пищи / Кухонные плиты



ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	FSM52321DWDS	Код акций	7786982124
Цвет	Balta	Код EAN	8690842165375

Маркетинговый код



FSM52321DWDS

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Тип варочной панели	Газ	Код SAP	7786982124
Код EAN	8690842165375	Напряжение (В)	220-240
Тип штепсельной вилки	Европейский	Конфигурация варочной панели	4 газовых
Устройство безопасности при работе с газом (варочная панель)	Да	Передняя левая	2,9 КВТ
Тип зажигания (варочная панель)	Встроенная зажигалка	Задняя левая	2 КВТ
Высокоэффективная газовая конфорка	Да	Передняя правая	1 КВТ
Задняя правая	2 КВТ	Цвет конфорочной панели	Белый
Тип конфорочных решеток	Эмаль (матовая)	Верхняя крышка	Стекло
Адаптер для кофеварки	НЕТ	Установленный тип газа	NG
Тип/давление газа (производственные)	2E(G20)/20 мбар (NG)	Тип/давление газа (запчасти)	2Ls(G2.350)/13 мбар (NG);3B/P(G30)/37 мбар (LPG);G20, 13 мбар (NG);G20,13 мбар;G30,30 мбар
Индикаторы остаточного тепла	Нет	Блокировка дисплея	Да
Глубина (см)	60,0 см	Ширина (см)	50,0 см
Высота (см)	85,0 см	Вес (кг)	48,000 килограммов
Чугунная сковорода	Нет	Дисплей/таймер	LED дисплей - сенсорное управление (B14-Good+)
Цвет дисплея духового шкафа	Красный	Настройка яркости дисплея	Да
Вдавливаемая/выдвижная ручка	Нет	Тип ручки	BKF1
Цвет ручки	Белый с хромированной крышкой	Цвет кольца ручки	Белый
Цвет боковой стены	Белый	Основная камера - тип двери	Открывается вниз



FSM52321DWDS

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Основная камера – прохладная дверь	Нет	Основная камера – количество стёкол на передней двери	2
Основная камера – тип внутренней части двери	Дверца из цельного стекла (съёмная)	Мягкое закрытие	Нет
Блокировка двери основной полости	Нет	Тип нижнего отсека	Металлический выдвижной ящик
Основная камера – тип духового шкафа	Многофункциональное приготовление пищи	Основная камера – функции приготовления пищи	8 функций
Основная камера – выпекание 3D	Да	Основная камера – приготовление пищи с помощью микроволн	Нет
Основная камера – приготовление пищи с помощью пара	Нет	Основная камера – технология SURF	Нет
Основная камера – бустер	Нет	Основная камера – размораживание	Да
Основная камера – тип гриля	Электрический гриль	Щуп для мяса	Нет
Тип управления духовым шкафом	Механическое управление	Функция Divide and Cook	Нет
Основная камера – пиролизическая система самоочистки	Нет	Основная камера – фильтр, поглощающий запахи, с катализатором	Нет
Основная камера – паровая очистка	Простая паровая очистка	Основная камера – каталитическая очистка задней стенки	Нет
Основная камера – каталитическая очистка боковых стенок	Нет	Основная камера – нанопокрытие на внутреннем стекле	Нет
Основная камера – наклонный нагреватель	Нет	Основная камера – внутренняя подсветка	1 x круговая подсветка (на задней стенке)



FSM52321DWDS

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Основная камера – боковые полки	5 уровней (эко)	Основная камера – система телескопических выдвижных полок	НЕТ
Основная камера – вертел	Нет	Основная камера – фритюрница с низким содержанием жира	Нет
Основная камера – хлебопечь	Нет	Основная камера – внутреннее освещение при открывании двери	Нет
Тип зажигания (духовой шкаф)	НЕТ	Охлаждающий вентилятор	НЕТ
Приготовление пищи с помощью пара	Нет	Паровая очистка	Да
Обычная кулинария	Да	Приготовление пищи с помощью вентилятора	Да
Нижний нагрев	Да	Верхний нагревательный элемент	НЕТ
Подогрев вентилятором	Да	Гриль с вентилятором	Нет
Электрический гриль	Да	Низкий гриль	Нет
Низкий гриль с вентилятором	Да	Верхний нагрев с вентилятором	НЕТ
Нижний нагрев с вентилятором	НЕТ	Нижний нагрев, низкий гриль с вентилятором	НЕТ
Освещение духового шкафа при размораживании	НЕТ	Быстрый предварительный нагрев с помощью бустера	НЕТ
Функция размораживания для духового шкафа	Да	Экономичный нагрев вентилятором	Нет
Выпекание 3D	Да	Приготовление пищи при низкой температуре	Нет



FSM52321DWDS

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Функция медленного приготовления блюд	НЕТ	Сохранение тепла	Нет
Приготовление пиццы	Нет	Пиролитическая самоочистка	Нет
Экономичная пиролитическая	НЕТ	Внутренняя подсветка	Нет
Микроволновая печь	Нет	Микроволновая печь и нагрев вентилятором	НЕТ
Микроволновая печь и гриль	НЕТ	Приготовление пищи с помощью пара	Нет
Приготовление пищи с помощью пара и вентилятора	Нет	Микроволновая печь, гриль с вентилятором	НЕТ
Основная камера – передняя дверь с тележкой	НЕТ	Приготовление пищи с помощью пара + Гриль + Вентилятор	НЕТ
Электрический гриль + Нагрев вентилятором	Нет	Паровой гриль и вентилятор	Нет
Приготовление пиццы с помощью пара	Нет	Основная камера – кожух вентилятора	Эмаль
Основная камера – передняя стенка	Эмаль	Внутренняя подсветка (верхняя камера)	НЕТ
Статическая функция (верхняя камера)	Нет	Нижний нагрев (верхняя камера)	Нет
Электрический гриль (верхняя камера)	Нет	Низкий гриль (верхняя камера)	Нет
# Стандартных противней	1	# Решеток для боковых держателей	1