



# ВІЕ22301Х

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы



## ТЕХНОЛОГИИ

### Booster

Быстрый нагрев Booster – это функция, значительно облегчающая процесс приготовления пищи. После её включения духовой шкаф использует все имеющиеся источники тепла для максимально быстрого достижения указанной температуры, а затем переходит в установленный режим выпекания. С помощью данной функции вы можете не волноваться о том, что забыли предварительно нагреть духовой шкаф.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>ВІЕ22301Х</b>	Код акций	<b>7768288402</b>
Цвет	<b>Nerūdijančio plieno</b>	Код EAN	<b>8690842020285</b>

**Маркетинговый код**



# BIE22301X

## Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Код SAP	<b>7768288402</b>	Код EAN	<b>8690842020285</b>
Дисплей/таймер	<b>LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)</b>	Цвет дисплея духового шкафа	<b>White</b>
Блокировка дисплея	<b>Yes</b>	Настройка яркости дисплея	<b>Yes</b>
Вдавливаемая/выдвижная ручка	<b>Yes</b>	Цвет ручки	<b>Inox (Plastic)</b>
Количество стекол входных дверей	<b>2</b>	тип внутренней части двери	<b>Full Glass (Removable)</b>
Тип духовки	<b>Fan Assisted Cooking</b>	функции приготовления пищи	<b>6 functions</b>
бустер	<b>Yes</b>	Тип управления духовым шкафом	<b>Mechanical Control</b>
паровая очистка	<b>Simple steam cleaning</b>	боковые полки	<b>5 levels</b>
Охлаждающий вентилятор	<b>Yes</b>	традиционная выпечка	<b>Yes</b>
Приготовление пищи с помощью вентилятора	<b>Yes</b>	Нижний нагрев	<b>Yes</b>
Электрический гриль	<b>Yes</b>	Низкий гриль с вентилятором	<b>Yes</b>
Быстрый предварительный нагрев с помощью усилителя	<b>Yes</b>	кожух вентилятора	<b>Enamel</b>
передняя стенка	<b>Enamel</b>	# Глубоких противней	<b>1</b>
# Стандартных противней	<b>1</b>	# Решеток для боковых держателей	<b>1</b>
Глубина	<b>56.7 centimeters</b>	Ширина	<b>59.4 centimeters</b>
Высота	<b>59.5 centimeters</b>	Вес	<b>34.200 kilograms</b>