




VIM24400BCS

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы



ТЕХНОЛОГИИ

Телескопические направляющие

Телескопические направляющие гарантируют безопасную и удобную выемку подноса с горячей посудой, что позволяет избежать случайных ожогов.

Booster

Быстрый нагрев Booster – это функция, значительно облегчающая процесс приготовления пищи. После её включения духовой шкаф использует все имеющиеся источники тепла для максимально быстрого достижения указанной температуры, а затем переходит в установленный режим выпекания. С помощью данной функции вы можете не волноваться о том, что забыли предварительно нагреть духовой шкаф.

Выпекание 3D

Выпекание 3D – это способ приготовления пищи нового поколения, активирующий все нагревательные элементы и действующий на всех уровнях. Верхний и нижний нагреватели, овальный нагреватель и вентилятор работают попеременно, обеспечивая равномерное распределение тепла по всему пространству духового шкафа. Выпекание 3D также обеспечивает возможность одновременного приготовления нескольких блюд.



VIM24400BCS

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Pizza Pro

Pizza Pro - уникальная функция духового шкафа Beko, позволяющая приготовить настоящую пиццу всего за 5 минут. Для этого используется специальный камень, поглощающий избыточную влагу из теста, а также соответствующая программа духового шкафа, нагревающая его внутри до 310 °С. Уже через 5 минут вы без труда достанете пиццу из духового шкафа специальной деревянной лопаткой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	VIM24400BCS	Код акций	7768386701
Цвет	Juoda	Код EAN	8690842017759

Маркетинговый код



VIM24400BCS

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Код SAP	7768386701	Код EAN	8690842017759
Дисплей/таймер	LED дисплей - сенсорное управление (B14-Better)	Цвет дисплея духового шкафа	Белый
Блокировка дисплея	Да	Настройка яркости дисплея	Нет
прохладная дверь	Нет	Количество стекол входных дверей	3
тип внутренней части двери	Дверца из цельного стекла (съёмная)	Мягкое закрытие	Нет
Блокировка двери основной полости	НЕТ	Тип духовки	Многофункциональное приготовление пищи
функции приготовления пищи	13 функций	приготовление пищи с помощью микроволн	Нет
приготовление пищи с помощью пара бустер	Нет	технология SURF	Нет
Щуп для мяса	Нет	размораживание	Да
Функция Divide and Cook	Нет	Тип управления духовым шкафом	Электронное управление
фильтр, поглощающий запахи, с катализатором	Нет	пиролитическая система самоочистки	Нет
каталитическая очистка задней стенки	Да	паровая очистка	Простая паровая очистка
нанопокрытие на внутреннем стекле	НЕТ	каталитическая очистка боковых стенок	Нет
боковые полки	5 уровня	наклонный нагреватель	Нет
вертел	Нет	система телескопических выдвижных полок	1 уровень (стандартный)
хлебопечь	Нет	фритюрница с низким содержанием жира	НЕТ
Тип зажигания (духовой шкаф)	Нет	внутреннее освещение при открывании двери	Да
		Охлаждающий вентилятор	Да



BIM24400BCS

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Приготовление пищи с помощью пара	Нет	Паровая очистка	Да
традиционная выпечка	Да	Приготовление пищи с помощью вентилятора	Да
Нижний нагрев	Да	Верхний нагревательный элемент	Нет
Подогрев вентилятором	Да	Гриль с вентилятором	Да
Электрический гриль	Да	Низкий гриль	Да
Низкий гриль с вентилятором	Нет	Верхний нагрев с вентилятором	Нет
Нижний нагрев с вентилятором	Нет	Нижний нагрев, низкий гриль с вентилятором	Нет
Освещение духового шкафа при размораживании	Нет	Быстрый предварительный нагрев с помощью усилителя	Нет
Функция размораживания для духового шкафа	Да	Экономичный нагрев вентилятором	Да
Выпекание 3D	Да	Приготовление пищи при низкой температуре	Да
Функция медленного приготовления блюд	Нет	Сохранение тепла	Да
Приготовление пиццы	Да	Экономичная пиролитическая	Нет
Внутренняя подсветка	Нет	Микроволновая печь	Нет
Микроволновая печь и нагрев вентилятором	Нет	Микроволновая печь и гриль	Нет
Приготовление пищи с помощью пара	Нет	Приготовление пищи с помощью пара и вентилятора	Нет
Микроволновая печь, гриль с вентилятором	Нет	двойной вентилятор	Нет



BIM24400BCS

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Приготовление пищи с помощью пара + Гриль + Вентилятор

Нет

Электрический гриль + Нагрев вентилятором

Нет

Паровой гриль и вентилятор

Нет

Приготовление пиццы с помощью пара

Нет

кожух вентилятора

Эмаль

передняя стенка

Эмаль

Приготовление пищи с помощью пара + Обычная + Вентилятор

Нет

Приготовление пищи с помощью пара + Нагрев вентилятором

Нет

Внутренняя подсветка (верхняя камера)

Нет

Статическая функция (верхняя камера)

Нет

Нижний нагрев (верхняя камера)

Нет

Электрический гриль (верхняя камера)

Нет

Низкий гриль (верхняя камера)

Нет

Глубоких противней

1

Противней для кондитерских изделий

1

Решеток для боковых держателей

1

Глубина

56,7 см

Ширина

59,4 см

Высота

59,5 см

Вес

36,100 килограммов