




# VIM24400GCS

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы



## ТЕХНОЛОГИИ

### Телескопические направляющие

Телескопические направляющие гарантируют безопасную и удобную выемку подноса с горячей посудой, что позволяет избежать случайных ожогов.

### Booster

Быстрый нагрев Booster – это функция, значительно облегчающая процесс приготовления пищи. После её включения духовой шкаф использует все имеющиеся источники тепла для максимально быстрого достижения указанной температуры, а затем переходит в установленный режим выпекания. С помощью данной функции вы можете не волноваться о том, что забыли предварительно нагреть духовой шкаф.

### Выпекание 3D

Выпекание 3D – это способ приготовления пищи нового поколения, активирующий все нагревательные элементы и действующий на всех уровнях. Верхний и нижний нагреватели, овальный нагреватель и вентилятор работают попеременно, обеспечивая равномерное распределение тепла по всему пространству духового шкафа. Выпекание 3D также обеспечивает возможность одновременного приготовления нескольких блюд.



# BIM24400GCS

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

## Pizza Pro

Pizza Pro - уникальная функция духового шкафа Beko, позволяющая приготовить настоящую пиццу всего за 5 минут. Для этого используется специальный камень, поглощающий избыточную влагу из теста, а также соответствующая программа духового шкафа, нагревающая его внутри до 310 °С. Уже через 5 минут вы без труда достанете пиццу из духового шкафа специальной деревянной лопаткой.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>BIM24400GCS</b>	Код акций	<b>7768386705</b>
Цвет	<b>Pilka</b>	Код EAN	<b>8690842045585</b>

## Маркетинговый код



# BIM24400GCS

## Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Код SAP	<b>7768386705</b>	Код EAN	<b>8690842045585</b>
Дисплей/таймер	<b>LED Display - Touchcontrol (B14-Better)</b>	Цвет дисплея духового шкафа	<b>White</b>
Блокировка дисплея	<b>Yes</b>	Количество стекол входных дверей	<b>3</b>
тип внутренней части двери	<b>Full Glass (Removable)</b>	Тип духовки	<b>Multifunctional Cooking</b>
функции приготовления пищи	<b>12 functions</b>	бустер	<b>Yes</b>
размораживание	<b>Yes</b>	Тип управления духовым шкафом	<b>Electronic Control</b>
паровая очистка	<b>Simple steam cleaning</b>	каталитическая очистка задней стенки	<b>Yes</b>
боковые полки	<b>5 levels</b>	система телескопических выдвижных полок	<b>1 Level (Стандарт)</b>
внутреннее освещение при открывании двери	<b>Yes</b>	Охлаждающий вентилятор	<b>Yes</b>
Паровая очистка	<b>Yes</b>	традиционная выпечка	<b>Yes</b>
Приготовление пищи с помощью вентилятора	<b>Yes</b>	Нижний нагрев	<b>Yes</b>
Подогрев вентилятором	<b>Yes</b>	Гриль с вентилятором	<b>Yes</b>
Электрический гриль	<b>Yes</b>	Низкий гриль	<b>Yes</b>
Функция размораживания для духового шкафа	<b>Yes</b>	Экономичный нагрев вентилятором	<b>Yes</b>
Выпекание 3D	<b>Yes</b>	Сохранение тепла	<b>Yes</b>
Приготовление пиццы	<b>Yes</b>	кожух вентилятора	<b>Enamel</b>
передняя стенка	<b>Enamel</b>	# Глубоких противней	<b>1</b>
# Противней для кондитерских изделий	<b>1</b>	# Решеток для боковых держателей	<b>1</b>
Глубина	<b>56.7 centimeters</b>	Ширина	<b>59.4 centimeters</b>
Высота	<b>59.5 centimeters</b>	Вес	<b>36.100 kilograms</b>



# **VIM24400GCS**

**Приготовление Пищи / Духовые Шкафы**

---