




# VIM25302X

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы



## ТЕХНОЛОГИИ

### Телескопические направляющие

Телескопические направляющие гарантируют безопасную и удобную выемку подноса с горячей посудой, что позволяет избежать случайных ожогов.

### Выпекание 3D

Выпекание 3D – это способ приготовления пищи нового поколения, активирующий все нагревательные элементы и действующий на всех уровнях. Верхний и нижний нагреватели, овальный нагреватель и вентилятор работают попеременно, обеспечивая равномерное распределение тепла по всему пространству духового шкафа. Выпекание 3D также обеспечивает возможность одновременного приготовления нескольких блюд.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>VIM25302X</b>	Код акций	<b>7768286711</b>
Цвет	<b>Nerūdijančio plieno</b>	Код EAN	<b>8690842017780</b>

Маркетинговый код



# VIM25302X

## Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Код SAP	<b>7768286711</b>	Код EAN	<b>8690842017780</b>
Дисплей/таймер	<b>LED дисплей - сенсорное управление (B14-Good+)</b>	Цвет дисплея духового шкафа	<b>Белый</b>
Блокировка дисплея	<b>Да</b>	Настройка яркости дисплея	<b>Да</b>
Вдавливаемая/выдвижная ручка	<b>Да</b>	Цвет ручки	<b>Чёрный с хромированной крышкой</b>
Цвет кольца ручки	<b>Хром</b>	прохладная дверь	<b>Нет</b>
Количество стекол входных дверей	<b>3</b>	тип внутренней части двери	<b>Дверца из цельного стекла (съёмная)</b>
Мягкое закрытие	<b>НЕТ</b>	Блокировка двери основной полости	<b>НЕТ</b>
Тип духовки	<b>Многофункциональное приготовление пищи</b>	функции приготовления пищи	<b>8 функций</b>
приготовление пищи с помощью микроволн	<b>Нет</b>	приготовление пищи с помощью пара	<b>Нет</b>
технология SURF размораживание	<b>Нет Да</b>	бустер	<b>Нет</b>
Тип управления духовым шкафом	<b>Механическое управление</b>	Щуп для мяса	<b>Нет</b>
пиролитическая система самоочистки	<b>Нет</b>	Функция Divide and Cook	<b>Нет</b>
паровая очистка	<b>Простая паровая очистка</b>	фильтр, поглощающий запахи, с катализатором	<b>Нет</b>
каталитическая очистка боковых стенок	<b>НЕТ</b>	каталитическая очистка задней стенки	<b>Нет</b>
наклонный нагреватель	<b>Нет</b>	нанопокрытие на внутреннем стекле	<b>Нет</b>
система телескопических выдвижных полок	<b>1 уровень (стандартный)</b>	боковые полки	<b>5 уровня</b>
фритюрница с низким содержанием жира	<b>Нет</b>	вертел	<b>Нет</b>
		хлебопечь	<b>Нет</b>



# VIM25302X

## Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

внутреннее освещение при открывании двери	<b>Нет</b>	Тип зажигания (духовой шкаф)	<b>Нет</b>
Охлаждающий вентилятор	<b>Да</b>	Приготовление пищи с помощью пара	<b>Нет</b>
Паровая очистка	<b>Да</b>	традиционная выпечка	<b>Да</b>
Приготовление пищи с помощью вентилятора	<b>Да</b>	Нижний нагрев	<b>Да</b>
Верхний нагревательный элемент	<b>Нет</b>	Подогрев вентилятором	<b>Да</b>
Гриль с вентилятором	<b>Нет</b>	Электрический гриль	<b>Да</b>
Низкий гриль	<b>Нет</b>	Низкий гриль с вентилятором	<b>Да</b>
Верхний нагрев с вентилятором	<b>Нет</b>	Нижний нагрев с вентилятором	<b>Нет</b>
Нижний нагрев, низкий гриль с вентилятором	<b>Нет</b>	Освещение духового шкафа при размораживании	<b>Нет</b>
Быстрый предварительный нагрев с помощью усилителя	<b>Нет</b>	Функция размораживания для духового шкафа	<b>Да</b>
Экономичный нагрев вентилятором	<b>Нет</b>	Выпекание 3D	<b>Да</b>
Приготовление пищи при низкой температуре	<b>Нет</b>	Функция медленного приготовления блюд	<b>Нет</b>
Сохранение тепла	<b>Нет</b>	Приготовление пиццы	<b>Нет</b>
Экономичная пиролитическая	<b>Нет</b>	Внутренняя подсветка	<b>Нет</b>
Микроволновая печь	<b>Нет</b>	Микроволновая печь и нагрев вентилятором	<b>Нет</b>
Микроволновая печь и гриль	<b>Нет</b>	Приготовление пищи с помощью пара	<b>Нет</b>
Приготовление пищи с помощью пара и вентилятора	<b>Нет</b>	Микроволновая печь, гриль с вентилятором	<b>Нет</b>



# VIM25302X

## Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

двойной вентилятор	<b>Нет</b>	Приготовление пищи с помощью пара + Гриль + Вентилятор	<b>Нет</b>
Электрический гриль + Нагрев вентилятором	<b>Нет</b>	Паровой гриль и вентилятор	<b>Нет</b>
Приготовление пиццы с помощью пара	<b>Нет</b>	кожух вентилятора	<b>Эмаль</b>
передняя стенка	<b>Эмаль</b>	Приготовление пищи с помощью пара + Обычная + Вентилятор	<b>Нет</b>
Приготовление пищи с помощью пара + Нагрев вентилятором	<b>Нет</b>	Внутренняя подсветка (верхняя камера)	<b>Нет</b>
Статическая функция (верхняя камера)	<b>Нет</b>	Нижний нагрев (верхняя камера)	<b>Нет</b>
Электрический гриль (верхняя камера)	<b>Нет</b>	Низкий гриль (верхняя камера)	<b>Нет</b>
# Противней для кондитерских изделий	<b>1</b>	# Стандартных противней	<b>1</b>
# Решеток для боковых держателей	<b>1</b>	Глубина	<b>56,7 см</b>
Ширина	<b>59,4 см</b>	Высота	<b>59,5 см</b>
Вес	<b>33,900 килограммов</b>		