



# CSS 42014 FW

Приготовление Пищи / Кухонные плиты



## ТЕХНОЛОГИИ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>CSS 42014 FW</b>	Код акций	<b>7720888321</b>
Цвет	<b>Balta</b>	Код EAN	<b>8690842012518</b>

**Маркетинговый код**



# CSS 42014 FW

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Тип варочной панели	<b>Газ</b>	Код SAP	<b>7720888321</b>
Код EAN	<b>8690842012518</b>	Напряжение (В)	<b>220-230</b>
Тип штепсельной вилки	<b>Европейский</b>	Конфигурация варочной панели	<b>4 газовых</b>
Устройство безопасности при работе с газом (варочная панель)	<b>Да</b>	Передняя левая	<b>1 KW</b>
Тип зажигания (варочная панель)	<b>Push Кнопка Ignition</b>	Задняя левая	<b>2 KW</b>
Передняя правая	<b>2.5 KW</b>	Задняя правая	<b>2 KW</b>
Цвет конфорочной панели	<b>Белый</b>	Тип конфорочных решеток	<b>Эмаль (Shiny)</b>
Верхняя крышка	<b>Металл</b>	Установленный тип газа	<b>NG</b>
Тип/давление газа (производственные)	<b>G20, 20 mbar (NG)</b>	Тип/давление газа (запчасти)	<b>G30,30 mbar</b>
Глубина (см)	<b>50,0 см</b>	Ширина (см)	<b>50,0 см</b>
Высота (см)	<b>85,0 см</b>	Вес (кг)	<b>45.600 kilograms</b>
Дисплей/таймер	<b>Без дисплея</b>	Тип ручки	<b>BDB1-Ç</b>
Цвет ручки	<b>Белый</b>	Цвет кольца ручки	<b>Белый</b>
Цвет боковой стены	<b>Белый</b>	Основная камера – тип двери	<b>Открывается вниз</b>
Основная камера – количество стёкол на передней двери	<b>2</b>	Основная камера – тип внутренней части двери	<b>Full Стекло (Removable)</b>
Тип нижнего отсека	<b>Фиксированный</b>	Основная камера – тип духового шкафа	<b>Обычная кулинария</b>
Основная камера – функции приготовления пищи	<b>3 functions</b>	Тип управления духовым шкафом	<b>Механический Control</b>
Основная камера – внутренняя подсветка	<b>1 x Круглый light (Rear)</b>	Обычная кулинария	<b>Да</b>
Нижний нагрев	<b>Да</b>	Верхний нагревательный элемент	<b>Да</b>
# Стандартных противней	<b>1</b>	# Стандартных решеток	<b>1</b>