



# MBVIM10600MTMSW

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы



## ТЕХНОЛОГИИ

### Гидролизная очистка

Данная функция помогает размягчить трудноудаляемые загрязнения и жирные пятна, что значительно упрощает чистку духового шкафа.

### Мягкое закрытие дверей

Благодаря специальным петлям дверцы некоторых духовых шкафов Beko закрываются мягко, тихо и комфортно.

### Телескопические направляющие

Телескопические направляющие гарантируют безопасную и удобную выемку подноса с горячей посудой, что позволяет избежать случайных ожогов.

### Booster

Быстрый нагрев Booster – это функция, значительно облегчающая процесс приготовления пищи. После её включения духовой шкаф использует все имеющиеся источники тепла для максимально быстрого достижения указанной температуры, а затем переходит в установленный режим выпекания. С помощью данной функции вы можете не волноваться о том, что забыли предварительно нагреть духовой шкаф.



# MBVIM10600MTMSW

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

## Выпекание 3D

Выпекание 3D – это способ приготовления пищи нового поколения, активирующий все нагревательные элементы и действующий на всех уровнях. Верхний и нижний нагреватели, овальный нагреватель и вентилятор работают попеременно, обеспечивая равномерное распределение тепла по всему пространству духового шкафа. Выпекание 3D также обеспечивает возможность одновременного приготовления нескольких блюд.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>MBVIM10600MTMSW</b>	Код акций	<b>7768382120</b>
Цвет	<b>Matiné juoda</b>	Код EAN	<b>8690842637834</b>

**Маркетинговый код**



# MBBIM10600MTMSW

## Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Код SAP	<b>7768382120</b>	Код EAN	<b>8690842637834</b>
Дисплей/таймер	<b>LED Display - Touch Control Core UI Beko</b>	Цвет дисплея духового шкафа	<b>Белый + amber</b>
Блокировка дисплея	<b>Да</b>	Количество стекол входных дверей	<b>3</b>
тип внутренней части двери	<b>Full Стекло (Removable)</b>	Мягкое закрытие	<b>Да</b>
Тип духовки	<b>Многофункциональное приготовление пищи</b>	функции приготовления пищи	<b>13 функций</b>
бустер	<b>Да</b>	размораживание	<b>Да</b>
Тип управления духовым шкафом	<b>Электронный Control</b>	паровая очистка	<b>Простая паровая очистка</b>
каталитическая очистка задней стенки	<b>Да</b>	каталитическая очистка боковых стенок	<b>Да</b>
боковые полки	<b>5 уровня</b>	система телескопических выдвижных полок	<b>1 Level (Standard)</b>
Охлаждающий вентилятор	<b>Да</b>	традиционная выпечка	<b>Да</b>
Приготовление пищи с помощью вентилятора	<b>Да</b>	Нижний нагрев	<b>Да</b>
Подогрев вентилятором	<b>Да</b>	Гриль с вентилятором	<b>Да</b>
Электрический гриль	<b>Да</b>	Низкий гриль	<b>Да</b>
Функция размораживания для духового шкафа	<b>Да</b>	Экономичный нагрев вентилятором	<b>Да</b>
Выпекание 3D	<b>Да</b>	Сохранение тепла	<b>Да</b>
Приготовление пиццы	<b>Да</b>	кожух вентилятора	<b>Эмаль</b>
передняя стенка	<b>Эмаль</b>	# Стандартных противней	<b>1</b>
# Решеток для боковых держателей	<b>1</b>	Глубина	<b>56,7 см</b>
Ширина	<b>59,4 см</b>	Высота	<b>59,5 см</b>
Вес	<b>33.760 kilograms</b>		